35010905-03

内蔵 DVD ドライブ

らくらく!セットアップシート

Step.1

パソコンに取り付ける

Step.2

ディスクの書き込みなどに必要な ソフトウェアをインストールする

> 完了

本紙は、本製品のセットアップ手順を説明しています。 以下の手順で、セットアップを行ってください。

パッケージ内容

万が一、不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。なお、製品形状はイラストと異なる場合があります。



□取り付けネジ...

□ユーティリティーCD (CD-ROM) ...

少メモ

ドライブ上面に本製品のシリアル No が記載されています。パソコ ンに取り付ける前に保証書(本製 品を梱包している箱に記載)へ記 入しておいてください。

※本製品を梱包している箱には、保証書と本製品の修理についての条件を定めた約款が印刷されています。本製品の修理をご依頼頂く場合に必要となりますので、大切に保管してください。 ※別紙で追加情報が添付されている場合は、必ず参照してください。

_

パソコンに取り付ける


本製品をパソコンに取り付けます。

注意 O


●パソコンの電源スイッチを OFF にした直後は、パソコン内部の部品に 触らないでください。

- 特に CPU や VGA チップは高温になっており、やけどをするおそれがあります。 電源スイッチを OFF にして 30 分以上経ってから作業することをおすすめし
- ●本製品に触る前にドアノブやアルミサッシなどの身近な金属に触れ、 身体の静電気を除去してください。
- ●パソコン本体と周辺機器のマニュアルも必ず参照してください。
- ●縦置き (垂直) で取り付けた場合、8cm サイズのメディアは使用でき ません。
- パソコン→周辺機器の順に電源スイッチを OFF にし、電源 ケーブルをコンセントから抜きます。
- パソコン本体からケーブル類とカバーを取り外します。 パソコン本体のマニュアルを参照してください。
- 3 本製品をファイルベイに挿入し、付属のネジ (4個) で固定し ます。

ファイルベイの位置は、パソコン本体のマニュアルで確認してくだ



シリアル ATA ケーブルとシリアル電源ケーブルを接続します。



シリアル ATA ケーブルとシリア ル電源ケーブルは、パソコンに付 属のケーブルをお使いいただく か、別途ご用意ください。本製品 にケーブルは付属していません。 ※ シリアル ATA ケーブルを折り曲 げないでください。折り曲げると、 ケーブル内部で断線する恐れがあ ります。

突起の向きにご注意ください。

ケーブルには突起がついています。以下の向きで接続してく ださい。間違った向きで無理に押し込むと、本製品やケーブ ルの端子が破損する恐れがあります。





シリアル雷源ケーブル

パソコン本体にケーブル類とカバーを取り付けます。

パソコン本体のマニュアルを参照してください。

ケーブルのはさみ込みや端子の抜けなどがないように注意してください。

電源ケーブルをコンセントに差し込み、パソコンの電源を ON にします。 以上で本製品の取り付けは完了です。



コンピュータ(マイコンピュータ)に以下のアイコンが追加されましたか?



アイコンが追加されていない場合は 木製品が正し く取り付けられているか確認してください。また パソコンによってはパソコンの BIOS の設定が必要 な場合があります。パソコンのマニュアルを参照し て、パソコンの BIOS を確認してください。 Windows Windows XP Windows

7/Vistaの場合



2000の場合

※まれにパソコン (Windows) のレジストリー情報が破損しているためにアイコンが表示されないことがあります。その場合は、当社ホームページ (buffalo.jp) の検索ウィ ンドウに半角で「BUF18242」と入力し、検索ボタンをクリックしてください。対策

Step.2へつづく ▼


0

O


ディスクの書き込みなどに必要なソフトウェアをインストールする

ディスクの書き込みなどに必要なソフトウェア「Roxio Easy Media Creator」または「Roxio Creator LE」をインストールします。ディスクの書き込みなどは、このソフ トウェアを使用します。必ずインストールしてください。ソフトウェアの詳細は、裏面を参照してください。

ユーティリティーCDを本製品に挿入します。



<操作方法> イジェクトボタンでトレーを開



注意

以下の画面が表示されたら? (Windows 7/Vista のみ)

フーティリティー CD をセットすると 以下の画面が表示される? とがあります。その場合は、以下の箇所をクリックしてください。



[DriveNavi.exe の実行] をクリックします。



クリックします。



-[かんたんスタート] をクリッ クします。



[RoxioFasyMediaCRFATOR for DATA のインストール] ま たは [Roxio Creator LE のイ ンストール]をクリックします。 ※お使いの OS に対応したソフト ウェアのみクリックできます。

[次へ]をクリックします。

お使いのOSによって、表示される画面が異なります。



Roxio Creator LE ※ の セットアップ ウィサ セットファブウィザード は Raxio Creator LE - をお客様のコ ンピューターにインストールします。続けるには「スかっき、中 止するには「キャンセル」をフリックにインティン

[次へ]をクリックします。

以降は画面に従ってインストールします。

注意

- ●インストールに数十分程度かかります。 右の画面のまま停止しているように 見えることもありますが、そのままお 待ちください。
- ●ユーザー登録の画面が表示されたら ユーザー登録を行ってください。



インストールが完了したら、再起動を求めるメッセージが表示されますので、 画面に従って再起動してください。



デスクトップに Window Cr. または wag or water が表示されていますか?

Roxio Easy Media Creator や Roxio Creator LE が正常にインストールされると、デス クトップに以下のアイコンが表示されます。表示されない場合は、パソコンを再起動して ださい。それでも表示されない場合は、Roxio Easy Media Creator や Roxio Creator LF を再インストールしてください。



または ん が表示されて Roxio Creator いますか?

※ Windows Vista/XP の場合は 右のウィンドウもデスクトップ に追加されます。

ディスクの書き込みなどには、Roxio Easy Media CreatorやRoxio Creator LEを使用します。ソフトウェアの概要は、裏面をご参照ください。

画面で見るマニュアルの読み方

ユーティリティー CD には、 本製品のマニュアル (PDF ファイル) が収録されています。 必ずお読みください。 画面で見るマニュアルは、 以下の手順で表示できます。



ユーティリティーCDを本製品にセットします。

- ※Windows 7/Vista の場合、自動再生の画面が表示されたら、[DriveNavi.exe の実行] をクリックしてください。また、「次のプログラムにこのコンピュータへの変更を許可しますか?」 や、「プログラムを続行するにはあなたの許可が必要です」と表示され たら、[はい] または [続行] をクリックします。
- ※ドライブナビゲーターが起動します。起動しないときは、ユーティリティー CD 内の 「DriveNavi.exe」をダブルクリックしてください。
- (2) [マニュアルを読む] をクリックします。
- 🔒 表示したいマニュアルを選択し、[開始] をクリックします。
- ※ 画面で見るマニュアル (PDF ファイル) を読むには、Acrobat Reader または Adobe Reader がインストールされている必要があります。インストールされていない場合や、画面で見るマニュアルを正常に表示できない場合は、手順❸の画面から「Adobe Reader のインストール」 を選択して Adobe Reader をインストールしてください。
- ※ Acrobat Reader または Adobe Reader の使いかたは、ヘルプを参照してください。 ※ 画面 Fで見づらいときは、紙に印刷してお読みください。

Q&A(困ったときは)




ユーティリティー CD には、本製品の Q&A が収録されています。分からないことがあったときや、因ったときにご覧ください、Q&A は以下の方法で表示できます。 があったときや、困ったときにご覧ください。Q&A は以下の方法で表示できます。



※Windows 7/Vista の場合、自動再生の画面が表示されたら、[DriveNavi.exe の実行] を クリックしてください。また、「次のプログラムにこのコンピュータへの変更を許可しますか?」や、「プログラムを続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら、[はい]

または [続行] をクリックします。 ※ドライブナビゲーターが起動します。起動しないときは、ユーティリティー CD 内の 「DriveNaviexe」をダブルクリックしてください。



※「DVD 製品 Q&A」 がパソコンにインストールされます。

3 パソコンのデスクトップにある BUFFALO 「DVD 製品 Q&A」をダブル クリックします。

使いかた

画面で見るマニュアル「使いかたガイド」を参照してください。また、ソフトウェアのマ ニュアルやヘルプにも使いかたが案内されていますので、あわせてご覧ください。

画面で見るマニュアル 「使いかたガイド」をご覧ください

使いかたガイドは、ユーティリティー CD を本製品にセットしたとき に表示される画面から、[マニュアルを読む] をクリック→[添付ソフト ウェアの使い方ガイドを見る] を選択して [開始] をクリックすると表 示できます。

® Roxio Easy Media Creator/® Roxio Creator LE について

Roxio Easy Media Creator や Roxio Creator LE は、ディスクへの書き込みやバックアップなど、各用途に適したソフトウェアを収録したソフトウェアパッケー ジです。ここでは、Roxio Easy Media Creator や Roxio Creator LE に収録されているソフトウェアの起動方法、使いかた (マニュアルやヘルプの表示方法)、概

書き込みやバックアップの方法は、画面で見るマニュアルをご覧ください(画面 で見るマニュアルの表示方法は表面参照)。ソフトウェアの詳細な使いかたや設 定などは、各ソフトウェアのマニュアル、ヘルプをご覧ください。

起動方法

Roxio Easy Media Creator や Roxio Creator LE に収録されたソフトウェ アは、以下の手順で起動します。







使いかた (マニュアルやヘルプの表示方法)

画面の[?]をクリックするか、[ヘルプ]を選択して、ヘルプやマニュアルを 参照してください。



ヘルプをクリックすると、 表示されます。

Roxio Easy Media Creator/Roxio Creator LE Φ お問い合わせ先

株式会社バッファローでは、Roxio Easy Media Creator や Roxio Creator LE のお 問い合わせは承っておりません。あらかじめ、ご了承ください。

お問い合わせ先 コーレル サポートセンター

インターネット http://corel.force.com/roxio?lang=ja (サポート TOP ページ)

電話 0570-003-002

受付時間 月曜日~金曜日 10:00~12:00 / 13:30~17:30 (祝祭日およびコーレル社指定休業日は除く)

※お問い合わせにはユーザー登録が必要です。上記 URL からユーザー登録を 行ってください。

ソフトウェアの概要

Roxio Easy Media Creator や Roxio Creator LE は、ディスクへの書き込み など各用途に適したソフトウェアを収録したソフトウェアパッケージです。ここ では、収録されたソフトウェアの概要を説明します。

沙注意

____ Windows 2000 をお使いの方へ

DVD-RAM メディアに対応したドライブをお買い求めいただいた場合、必ず「Roxio Easy Media Creator」をインストールしてください。インストール時に、DVD-RAM メディアを使用するために必要な UDF2.0 フォーマッタ & ドライバーもインストールされ ます。インストールしないと、DVD-RAM メディアを使用できません。



パスワード保護 (暗号化) したディスクの作成や、 音楽 CD の作成、ディスクをコピーするには

くデータディスクン

DVD・CD ライティングソフトウェアです。DVD-R/RW(DVD+R/RW) や CD-R/RW への データの保存、音楽 CD の作成、DVD や CD のパックアップなどができます。DVD-RAMへの書き込みに対応したドライブでは DVD-RAM ヘデータを保存することもできます。

<Creator Classic>

DVD・CD ライティングソフトウェアです。DVD-R/RW(DVD+R/RW) や CD-R/RW への データの保存、音楽 CD の作成、DVD や CD のバックアップなどができます。DVD-RAMへの書き込みに対応したドライブでは DVD-RAM ヘデータを保存することもできます。ま た、書き込みを行うときにメディアを暗号化することができます。暗号化したメディアは パスワードを入力しないと書き込んだデータが見えないため、データの保護に最適です。



パソコンのデータを自動的にバックアップするには

<Backup MyPC (Windows Vista/XP/2000 のみ)>

データのバックアップソフトウェアです。システム全体や任意のフォルダーやファイルの バックアップと復旧ができます。

<BackOnTrack (Windows 7 のみ)>

データのバックアップソフトウェアです。システム全体や任意のフォルダーやファイルの バックアップと復旧ができます。



パソコンのデータをディスクに保存するには

<Drag-to-Disc (Windows Vista/XPのみ)>

ータファイルをドラッグ&ドロップするだけで、DVD・CD メディアにファイルを書き 込めるパケットライティングソフトウェアです。Roxio Easy Media Creator をインストールすると、デスクトップに Drag-to-Disc のウィンドウが表示されます。 このウィンドウに データをドラッグすることで、書き込みが行えます。 ハードディスクや USB メモリーのよ うに、ファイル単位でのデータを DVD-R/RW (DVD+R/RW) メディアや CD-R/RW メディ アに書き込む際に使用します。DVD-RAM への書き込みに対応したドライブでは、 DVD-RAM メディア用の UDF2.0 フォーマッタ & ドライバーもインストールされますの で DVD-RAM メディアも同様に使用できます。詳しくは、Drag-to-Disc のヘルプを参照 してください。ウィンドウの[?]をクリックすると、ヘルプを表示できます。



?をクリックすると、ヘルプを表示できます。 ※このウィンドウは、デスクトップに表示されて います。

roxio

<DLA(Windows 2000のみ)>

パケットライティングソフトウェアです。ハードディスクや USB メモリーのように、ファ イル単位でのデータを DVD-R/RW (DVD+R/RW) メディアや CD-R/RW メディアに書き 込む際に使用します。DVD-RAMへの書き込みに対応したドライブでは、DVD-RAMメディ ア用の UDF2.0 フォーマッタ & ドライバーもインストールされますので DVD-RAM メディ アも同様に使用できます。

使用時の注意

以下の注意を必ずお守りください。

ほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。

- 本製品を長時間使用した場合は、数分経ってからお使いください。 本製品を長時間使用した後、そのまま書き込みなどを行うと、正常に動作 しないことがあります。
- カートリッジ付のDVD-RAMディスクを使用する場合は、カートリッジか らディスクを取り出して本製品にセットしてください。 カートリッジ付のDVD-RAMディスクは、そのまま使用できません。
- 一部のウイルス対策ソフトウェアをお使いの場合、本製品の動作が不安定 になることがあります。

DVD-Videoやビデオレコーディング録画されたDVDメディアの再生、 オリジナルDVD-Videoの作成には、別途ソフトウェアが必要です。

本製品には、DVD-Videoやビデオレコーディング録画されたDVDメディアの再生ソフト ウェアや、オリジナルDVD-Videoを作成するDVDオーサリングソフトウェアを付属して おりません。あらかじめご了承ください。なお、以下のホームページにて、DVD-Video の再生ソフトウェアやDVDオーサリングソフトウェアが収録されたソニック・ソルー ションズ社製Roxio Easy Media CreatorおよびRoxio Creatorのパッケージ版優待販売 をご利用いただけます。DVD-Videoやビデオレコーディング録画されたDVDメディアの 再生、オリジナルDVD-Videoを作成する場合にご利用ください。

http://www.sonic.japan.co.jp/oem/buffalo.html

- ※優待販売ご利用の際は、本製品のシリアルNo.を入力する必要があります。シリアルNo. は、本製品に貼られたシールに記載してありますので、ご利用前にご確認ください。
- ※株式会社バッファローでは、ソニック・ソルーションズ社製Roxio Easy Media CreatorおよびRoxio Creatorのパッケージ版優待販売に関するお問い合わせは承っ ておりません。あらかじめご了承ください。
- ※予告なしに優待販売の内容が変更されることがあります。

安全にお使いいただくために必ずお守りください

お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために

守っていただきたい事項を記載しました。 正しく使用するために、必ずお読みになり内容をよく理解された上で、お使いください。なお、 本書には当社製品だけでなく、当社製品を組み込んだパソコンシステム運用全般に関する注意事

項も記載されています。 パソコンの故障/トラブルや、データの消失・破損または、取り扱いを誤ったために生じた本製 品の故障/トラブルは、当社の保証対象には含まれません。あらかじめご了承ください。

使用している表示と絵記号の意味

絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を守らない この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が考

★ 注意 えられる内容を示しています。

絵記号の意味 $\triangle \bigcirc \bigcirc$ の中や近くに具体的な指示事項が描かれています。

警告・注意を促す内容を示します。 (例: ▲ 感電注意)

してはいけない事項 (禁止事項) を示します。 (例: 1分解禁止)

しなければならない行為を示します。(例:66プラグをコンセントから抜く)


■ <u>/</u> 警告



パソコンの使用直後は、パソコン内部 の部品に手を触れないでください。 特に CPU や VGA チップが高温になって

おり、手を触れるとやけどをする恐れがあります。パソコンの電源スイッチを OFF にした後、30 分以上たってから作業することをおすすめします。


本製品を取り付け、使用する際は、必ず パソコンメーカーおよび周辺機器メーカーが提示する警告や注意指示に従っ



製品のシールやカバーを取り外した場合、修理をお断りすることがあります。

電源ケーブルは、完全に差し込んでく ださい。

差し込みが不完全なまま使用すると、ショートや発熱の原因となり、火災や感電の恐れがあります。



電源ブラグがコンセントに接続されたまま、取り付け/取り外しを行うと、感電および故障の原因となります。

電気製品の内部やケーブル、端子類に 小さなお子様の手が届かないように機 器を配置してください。 さわってけがをする恐れがあります。

レーザー光線を直視しないでください。



静電気による破損を防ぐため、本製品 に触れる前に、身近な金属(ドアノブや アルミサッシなど)に手を触れて、身体 の静電気を取り除いてください。

人体などからの静電気は、本製品を破損、 またはデータを消失、破損させるおそれ があります。

本製品の取り付け、取り外しや、ソフト ウェアをインストールするときなど お使いのパソコン環境を少しでも変更 するときは、変更前に必ずパソコン内 (ハードディスク等)のすべてのデータ をバックアップしてください。


をパップアップ いていたさい。 誤った使い方をしたり、故障などが発生し でデータが消失、破損したときなど、バックアップがあれば被害を最小限に抑える ことができます。 パックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、当社はその責任 を消失、なりないなおようのであらかじめご了承く ださい。

本製品を落としたり、強い衝撃を与え たりしないでください。 禁止 本製品は精密機器ですので、衝撃を与え ないように慎重に取り扱ってください。 本製品の故障の原因となります。

本製品へのアクセス中は、電源スイッチを OFF にしたり、システムをリセッ トしたりしないでください。

データが消失、破損する恐れがあります。

小さなお子様が電気製品を使用する場合には、本製品の取り扱い方法を理解 強制 した大人の監視、指導のもとで行うよ うにしてください。




電源ケーブルがコンセントに接続されて いるときは、感電の原因となります。ま た、コンセントに接続されていなくても、 本製品の故障の原因となります。



煙が出たり変な臭いや音がしたら、す でにコンセントから電源プラグを抜い でに対している。

そのまま使用を続けると、ショートして 火災になったり、感電する恐れがありま す。当社サポートセンターまたは、お買い 求めの販売店にご相談ください。

風呂場など、水分や湿気が多い場所で



水場での 使用禁止 あります。 本製品に液体をかけたり、異物を内部 に入れたりしないでください。液体や 異物が内部に入ってしまったら、すぐ



にコンセントから電源プラグを抜いて ください。 そのまま使用を続けると、ショートして 火災になったり、感電する恐れがありま す。当社サポートセンターまたは、お買い 求めの販売店にご相談ください。

 \bigcirc

トレーを開けて中をのぞいたり、本製品を分解しないでください。レーザー光線 が目に入ると視覚に障害を及ぼす恐れがあります。

■ <u>↑</u> 注意



パソコンおよび周辺機器の取り扱い は、各機器のマニュアルをよく読んで、 各メーカーの定める手順に従ってくだ 強制



各接続端子のチリやほごり等は、取りの ぞいてください。また、各接続端子には 手を触れないでください。 故障の原因となります。



次の場所には設置しないでください。 感電、火災の原因となったり、製品や パソコンに悪影響を及ぼすことがあ ります。

- 強い磁界、静電気が発生するところ 温度、湿度がパソコンのマニュアルが定 めた使用環境を超える、または結露する
- ところ ・ほこりの多いところ →故障の原因となります。

- →けが、故障、破損の原因となります。
 ・平ちでないところ
 ・転倒したり、落下して、けがや故障の 原因となります。
 ・直射日光が当たるところ
 ・故障や変形の原因となります。
 ・火気の周辺、または熱気のこもるところ
 ・故障や変形の原因となります。
 ・漏電、漏水の危険があるところ
 ・故障や感電の原因となります。

メディアは次の点に注意して大切にお 使いください。 直射日光を当てないでください

・ 尚温・多速になる場所や、ほこりの多い場所に置かないでください。 ・ 表面に手を触れないでください。 ・ 両端を持つか、縁と中央の穴をはさむようにして持ってください。 ・ 持ち運ぶときは、必ずプラスチックケースに入れて大切に取り扱ってください。

ひびわれや変形、補修したメディアは

本製品内部で砕けて、けがや故障の恐れが

メディアの反射層が剥離する原因とな

りますので、次のことは行わないでくだ

表面(レーベル面)に傷を付けないでくだ

さい。
・メディア同士を重ねないでください。
・メディア同士を重ねないでください。
・レーベル面にタイトルなどを書き込むときは、ボールペンなどの先の硬い筆記用 具を使用しないでください。
・シールやラベルなどを貼らないでくださ

シンナーやベンジン等の有機溶剤で、 本製品を拭かないでください。

本製品の汚れは、乾いたきれいな布で拭いてください。 汚れがひどい場合は、きれいな布に中性洗剤を含ませ、かたくしぼってから拭き取ってください。

使用しないでください。

さい。

禁止

禁止 シンナーやベンジン等の有機溶剤を使ってお手入れをしないでください。 汚れは、少量の水で湿らせた柔らかい布で拭き取ってください。必ず、中心から外側へ向って軽く拭き取ってください。必ず、中心から外側へ向って軽く拭き取ってください。 表面に傷を付けたり、デーブを貼ったり、文字を書いたりしないでください。 高温。多湿になる場所や、ほこりの多い場際に響力がいってんださい。

パソコンおよび周辺機器の電源スイッ チが ON の状態で、フラットケーブル の抜き差しをしないでください。

本製品および周辺機器の故障の原因となります。

強制

定期的にレンズのクリーニングを行っ てください。

本製品内部のレンズ等に、ほこりやたばこの煙等が付着し、メディアの再生が正常にできなくなったり、書き込みができなくなることがあります。市販のレンズクリーニングを行ってください。

トレーに、メディア以外のものを載せ ないでください。

故障や火災の原因になります。

トレーを出したまま放置しないでくだ さい。 禁止 内部にほこりが入り込んで、故障の原因に なります。

トレーに手を入れ、挟まないように注

意してください。 注意 けがの恐れがあります。

メディアを入れたまま移動しないでく ださい。 禁止 本製品の動作中または、メディアを本製品 に入れた状態での移動はしないでくださ

い。 メディア、本製品に損傷を与える恐れがあ メます。移動する場合は必ずメディアを取 り出し、電源スイッチを OFF にしてから 行ってください。

本製品を廃棄するときは、地方自治体

の条例に従ってください。 強制 条例の内容については、各地方自治体にお 問い合わせください。

「設定がうまくいかない」、「故障かな?」と思ったら

サポートセンターのご案内

本製品に関するお問合せはサポートセンターで受け付けています。

● お問合せの際は、ます、当社サポートページをご確認ください。 お客様からお寄せいただいたお問合せを元にした、ビックアップ Q&A やよくある質問をご紹介して おります。機種や症状別に参照することも可能です。ぜひご覧ください。

86886.jp (http://www.不要) 86886.jp ◆ インターネット(Eメール): ※お問合せフォームからご質問いただけます。

| 個人のお客様 | PC | パローパッファロー | 86886.jp/mail/ (http://www.不要) 法人のお客様 **86886.jp/hojin/** (http://www 不要)

■電話: お問合せの際には、あらかじめ下記の項目をご確認ください。よりスムーズに回答することが可能です。1. ご使用の当社製品名 2. パソコンの型番 3.0S のパージョン 4. トラ

ブルの内容をお知らせください。 受付時間や雷話番号などは、変更されることがあります。 詳細は当社ホームページ (86886.jp) をご覧ください。


個人のお客様窓口 050-3163-1825

9:30~19:00 (日曜日、夏期休暇、年末年始、法定点検日を除く) 法人のお客様窓口 050-3163-2000

9:30~12:00 13:00~17:00 (土日祝日、夏期休暇、年末年始、法定点検日を除く)

修理のご案内

万が一、製品が故障した場合は、下記のサイトより「インターネット修理予約システムで申込む」をご 利用いただき、商品を当社修理センターまでご送付ください。事前に修理を予約いただくことで、修 理期間の短縮や修理状況の確認を行うことが可能です。



ユーザー登録のご案内・添付品の販売(備品販売窓口)

フーザー登録

右のバーコードを携帯雷託で読み取ってください。

ダウンロードの代行サービス(有料)

86886.jp/user/(http://www 不要) **86886.jp/bihin/** (http://www.不要)

AC アダプター、ケーブル、その他付属品

■ http://www.buffalo-direct.com バッファローダイレクト 検索

SAK2

検索

●お客様サポートホームページ上において、パソコンや周辺機器の疑問・質問を書き込み、知っている 人が答えて解決するコミュニティサイト「ZQwoonetSAK2(サクサク)」をご用意させていただい ております。ぜひご利用ください。

http://www.zqwoo.jp/sak?foo=bar

We provide technical and customer support only to Japanese OS.

We provide technical and customer support only in Japanese language.

We provide technical and customer support only for use in Japan. We provide technical and customer support only for use in Japan.

※ Per write technical and customer support only for use in Japan.

当社へご提供の個人情報は次の目的のみに使用し、お客様の同意なく第三者への開示は致しません。

・お問合せに関う連絡・製品日とかるのアンケー (サポートセンター) 添付品の販売業務 (備品販売窓口)

・製品を送了詳細症状の確認/見積確認/品質向上の為の選送後の動作状況確認 (修理センター)

付属ソフトウェアのサポートについて

付属ソフトウェアのサポートは各ソフトウェアメーカーにて承っております。 ソフトウェアのユーザー登録は必ず行ってください。

※ 株式会社バッファローでは、付属ソフトウェアに関するお問い合わせは承っておりません。あらかじめご了承

内蔵DVDドライブ らくらく! セットアップシート 2013年4月23日 第3版発行 発行/株式会社バッファロー